SSA Fast Write

Thierry ROGISSARD

Le Fast Write est utilisé pour améliorer les performances en écriture pour une architecture SCSI ou une architecture SSA. Dans cet article nous traitons de la mise en œuvre du fast write en architecture SSA.

Mise en œuvre

La mise en œuvre du *fast write* est composée d'une partie matérielle *(hardware)* et d'une partie logicielle *(software)*.

Cet article se compose de six parties :

- O Informations sur le matériel.
- O Mise en œuvre du *fast write* lors de la configuration du RAID 5.
- O Activation du *fast write* à partir d'une configuration RAID existante.
- O Changement d'un disque dans une configuration RAID 5 avec le fast write configuré.
- O Vérification de la prise en compte du fast write.
- O Comment supprimer les erreurs "nvram_broken" et "cache_dormant".

Informations sur le matériel

- Il est préférable, pour l'utilisation du *fast write*, que le **dernier niveau de microcode** soit installé sur :
 - O les pdisks,
 - O l'adaptateur SSA,
 - O et le SSA enclosure.

Pour plus d'informations, contacter le "Point Service matériel" : \square 08 10 63 12 13

L

Trucs et Astuces

• Pour utiliser le *fast write* il faut ajouter sur les adaptateurs SSA :

- O un module de DRAM,
- O et une carte d'option fast write.

Le module de DRAM doit être, au minimun, de :

32 MB pour les : RAID 0 ; RAID 0+1 ; RAID 5 et non-RAID. 128 MB (FC # 6231) s'il y a plus d'un adaptateur SSA connecté sur la baie de disques.

• Pour déterminer si le module de DRAM et la carte d'option fast write sont installés sur les adaptateurs SSA, utiliser la commande :

Iscfg -vl ssax

(où "x" est le numéro de la carte)

UNITE EMPLACEMENT ssa0 10-68 Référence 09L5693 Numéro de FRU 09L2090 Numéro de sérieS9266480 Niveau de modification F24713 FabricantIBM053 Niveau et ID ROSB800 0000 Niveau microcode chargeable.05	DESCRIPTION Carte IBM SSA 160 SerialRAID (14109100)
Magagaga officiality SSA ADADTI	ED
Specifique unite.(20)SDRAM=064	===> Module SDRAM
Spécifique unité.(Z1)CACHE=32	===> si CACHE=32> carte présente
	si CACHE=0> pas de carte d'option fast write
Spécifique unité.(Z2)UID=0000006	5298935FA
Spécifique unité.(YL)P2-I3/Q1	

Mise en œuvre du fast write lors de la configuration du RAID 5

- Le fast write doit-être activé au niveau de l'adaptateur physique et de l'ODM.
- Pour éviter des problèmes, quand cela est possible, **configurer le** *fast write* lors de la création du RAID :

smitty devices ou smitty ssaraid (fastpath) SSA RAID Arrays Add an SSA RAID Array

Sélectionner l'adaptateur

	SSA RAID) Manager	
Move cursor to desired item and press Enter.			
ssa0 Available 10	-68 IBM SSA 160 S	SerialRAID Adapter (14109100)	
F1=Help F8=Image /=Find	F2=Refresh F10=Exit n=Find Next	F3=Cancel Enter=Do	

=> Sélectionner le type de RAID

	RAII	D Array Type	
Move cursor to dea	sired item and press	Enter.	
raid_0 raid_1 raid_5 raid_10	RAID-0 array RAID-1 array RAID-5 array RAID-10 array	===>	Sélectionner RAID5
F1=Help F8=Image /=Find	F2=Refresh F10=Exit n=Find Next	F3=Cancel Enter=Do	

Compléter le menu suivant

Add an SSA RAID Array	
Type or select values in entry fields. Press Enter AFTER making all desired changes	S.
SSA RAID Manager RAID Array Type * Member Disks Strip Size Enable Use of Hot Spares Choose Hot Spare Only from Preferred Pool Allow Page Splits Enable Fast-Write	[Entry Fields] ssa0 raid_5 pdisk1 pdisk2 pdisk3 pdisk4 64 KB/128 blocks yes ===> <i>Si "YES", penser à configurer un hot spare</i> no yes no ===> <i>Sélectionner "YES"</i>
F1=HelpF2=RefreshF5=ResetF6=CommandF9=ShellF10=Exit	F3=CancelF4=ListF7=EditF8=ImageEnter=Do

- O Sur la ligne "* Member Disks" :
 - faire "**F4**" pour visualiser les "pdisks",
 - **sélectionner** au moins trois "pdisks",
 - faire **<Enter>**

Le fast write est alors activé au niveau de l'adaptateur et de l'ODM.

3

O Si, sur la ligne "* **Member Disks**", on n'obtient pas les "pdisks" en faisant "F4", passer la commande suivante, selon le type de "pdisk" :

✤ Pour un "pdisk candidate" :

smitty devices

ou smitty chgssadisk (fastpath)

SSA RAID Arrays

Change/Show Use of an SSA Physical Disk

	=> Sélectior	nner l'adaptateur
	SSA RAID N	<i>N</i> anager
Move cursor to desi	red item and press I	Enter.
SSa0 Available 10-	68 IBM SSA 160 Se	rialRAID Adapter (14109100)
F1=Help F8=Image /=Find	F2=Refresh F10=Exit n=Find Next	F3=Cancel Enter=Do

=> Sélectionner le "pdisk"

	SSA Physica	al Disk
Move cursor to desi	red item and press E	nter.
# SSA physic # Disks in Lo pdisk3 00062 pdisk4 00062 pdisk5 00062 # SSA physic # Disks in I pdisk0 000 pdisk1 000 pdisk2 000	cal disks that are mer oop A are: 29C910C500D memb 29C9224F00D memb 29C9269000D memb cal disks that are free Loop A are: 4AC9D452E00D fre 6294EE72000D fre	mbers of arrays. ber good 9.1GB disk er good 9.1GB disk er good 9.1GB disk er good 9.1GB disk ee good 2.3GB disk ee good 2.3GB disk
F1=Help F8=Image /=Find	F2=Refresh F10=Exit n=Find Next	F3=Cancel Enter=Do

=> Compléter le menu suivant

=

Change/Show Use of an SSA Physical Disk					
Type or select values in er Press Enter AFTER makin	try fields. g all desired changes.				
SSA RAID Manager SSA Physical Disk CONNECTION address Current Use	[Entry Fields] ssa0 pdisk0 0004AC9D452E00D Array Candidate Disk	+	===>	<i>Faire</i> "F4" "Array Cano	<i>et Sélectionner :</i> didate Disk"
	\wedge				

Pour un "pdisk hot spare" : smitty devices

ou smitty chgssadisk (fastpath)

SSA RAID Arrays

Change/Show Use of an SSA Physical Disk

	=> Sélection	nner l'adaptateur
	SSA RAID N	<i>N</i> anager
Move cursor to desi	red item and press I	Enter.
ssa0 Available 10-6	68 IBM SSA 160 Ser	ialRAID Adapter (14109100)
F1=Help F8=Image /=Find	F2=Refresh F10=Exit n=Find Next	F3=Cancel Enter=Do

Sélectionner le "pdisk"

=>

=>

	SSA Physica	al Disk	
Move cursor to desi	red item and press E	nter.	
# SSA physic # Disks in Lo pdisk3 00062 pdisk4 00062 pdisk5 00062 # SSA physic # Disks in I pdisk0 000 pdisk1 000 pdisk2 000	cal disks that are mer oop A are: 29C910C500D memb 29C9224F00D memb 29C9269000D memb cal disks that are free Loop A are: 4AC9D452E00D fre 6294DE9D400D fre	nbers of arrays. er good 9.1GB disk er good 9.1GB disk er good 9.1GB disk ee good 2.3GB disk ee good 4.5GB disk e good 2.3GB disk	
F1=Help F8=Image /=Find	F2=Refresh F10=Exit n=Find Next	F3=Cancel Enter=Do	

Compléter le menu suivant

Change/S	Show Use of an SSA Physical Disk
Type or select values in entry Press Enter AFTER making al	fields. Il desired changes.
SSA RAID Manager SSA Physical Disk CONNECTION address Current Use	[Entry Fields] ssa0 pdisk0 0004AC9D452E00D Hot Spare Disk + ===> <i>Faire</i> "F4" <i>et Sélectionner :</i> "Hot Spare Disk"

Activation du fast write à partir d'une configuration RAID existante

Il existe deux méthodes pour activer le *fast write* ; la deuxième utilise le "fastpath" de la commande "**smitty**" et permet de configurer plusieurs *devices* en même temps.

Première méthode

- O Les applications doivent être arrêtées
- O Les "filesystems" doivent être démontés :
- O Les "volume groups" doivent être en "vary off" : varyoffvg vgname
- O Passer la commande :

smitty devices

SSA Disks

SSA Logical Disks Change/Show Characteristics of an SSA Logical Disk

umount fsname

Sélectionner le "hdisk"

SSA Logical Disk

hdisk6 Available 10-68-L SSA Logical Disk Drive

=> Compléter le menu suivant

Chanç	ge/Show Characterist	ics of a	an SSA Logica	l Disk		
Type or select value Press Enter AFTER	s in entry fields. making all desired cl	hanges				
Disk Disk type Disk interface Description Status Location Label Parent Size in Megabytes Adapter_a Adapter_b Primary_adapter Connection addres Physical volume ID ASSIGN physical vol RESERVE disk on Queue depth Maximum Coalesc Enable FastWrite Bypass Cache In 1	ss DENTIFIER rolume identifier open e Way Fast-Write Net	work	[Entry Fields] hdisk ssa SSA Logical Available 10-68-L [] ssar 6763 ssa0 none adapter_a 3F1A3E1EF4 none no yes [12] [0x60000] no no	l Disk Di 4FE4Cł ===>	ive Sélectionner	"YES"
F1=Help F5=Reset F9=Shell	F2=Refresh F6=Command F10=Exit	F3=Ca F7=Eo Enter=	ancel dit =Do	F4=Li: F8=Im	st nage	

Le fast write est alors activé au niveau de l'adaptateur mais pas au niveau de l'ODM.

- Passer les commandes suivantes :
 Remarque : Dans notre exemple, le *volume group* est "myvg" et le *hdisk* est "hdisk6".
 - exportvg myvg
 - rmdev -dl hdisk6
 - cfgmgr -l ssar

Le fast write est activé.

- Ispv
 - hdisk6 0040tscaix0850c5 none
- importvg -y myvg hdisk6
- Ispv
 - hdisk6 0040tscaix0850c5 myvg
- Faire un "varyon" du *volume group* :

varyonvg vgname

- Remonter les filesystems
- Redémarrer les applications

Deuxième méthode

- O Les applications doivent être arrêtées
- O Les "filesystems" doivent être démontés : umount fsname
- O Les "volume groups" doivent être en "vary off" : varyoffvg vgname
- O Passer la commande :

smitty ssafastw (fastpath)

Le menu suivant apparaît, sélectionner les "hdisks" ou 'pdisks" avec "F7" :

	List of Devic	ces			
Move cursor to desired item and press F7. Use arrow keys to scroll. ONE OR MORE items can be selected. Press Enter AFTER making all selections.					
# Fast-Write is	Disabled for these de	vices			
> hdisk1	0004AC9D452E00I	D Available			
hdisk10	3F1A3E6879344Cł	3F1A3E6879344CK system			
hdisk8	0006294DE9D400D Defined				
> hdisk9	0006294EE72000D Available				
F1=Help	F2=Refresh	F3=Cancel			
F7=Select	F8=Image	F10=Exit			
Enter=Do	/=Find	n=Find Next			



Compléter le menu suivant

Enable/Disable Fast-Write for Multiple Devices				
Type or select value Press Enter AFTER	es in entry fields. I making all desired c	hanges.		
List of Devices Enable Fast-Write Force Delete		[Entry Fields] hdisk1 hdisk9 no ===> <i>Sélec</i> no	tionner "YES" avec "F4"	+ +
F1=Help F5=Reset F9=Shell	F2=Refresh F6=Command F10=Exit	F3=Cancel F7=Edit Enter=Do	F4=List F8=Image	

- O Passer les commandes suivantes :
 Remarque : Dans notre exemple, le *volume group* est "myvg" et le *hdisk* est "hdisk6".
 - exportvg myvg
 - rmdev -dl hdisk6
 - cfgmgr -l ssar

Le fast write est activé.

- Ispv

hdisk1 0090tscaix0851a0 none hdisk9 0100tscaix0852b1 none importvg -y myvg hdisk6

- Ispv

→ hdisk1 0090tscaix0851a0 myvg

- misk9 0100tscaix0852b1 myvg
- Faire un "varyon" du *volume group* :
- varyonvg vgname
- Remonter les *filesystems*
- Redémarrer les applications

Changement d'un disque dans une configuration RAID 5 avec le fast write configuré

O Passer la commande suivante :

smitty ssaraid Change Member Disks in an SSA RAID Array Remove a Disk from an SSA RAID ARRAY

Sélectionner le "hdisk"

=>

Compléter le menu suivant

	Remove a Disk From an SSA RAID Array			
Type or select values in entry fields. Press Enter AFTER making all desired changes.				
SSA RAID Manage SSA RAID Array RAID Array Type Connection Addre * Disk to Remove	er ss / Array Name	[Entry Fields] ssa0 hdisk6 raid_5 3F1A3E2413C ===>	CA4CK Faire "F4" et sélectionner le "pdisk" dans notre exemple : "pdisk0"	
F1=Help F5=Reset F9=Shell	F2=Refresh F6=Command F10=Exit	F3=Cancel F7=Edit Enter=Do	F4=List F8=Image	

Ο	Passer la commande :	diag
\mathbf{O}	Sélectionner :	Task selection

- O Sélectionner : SSA Service Aids
- O Sélectionner : Set Service Mode
- O Sélectionner le : "pdisk"
- O Sélectionner : Set or Reset Service Mode
- O Le voyant du "pdisk" clignote

O Remplacer le disque

Ο	Sélectionner :	Set Service Mode
0	Passer les commandes :	
		rmdev -dl pdisk#
		cfgmgr -I ssar
0	Passer la commande :	
		smitty ssaraid
		Change/Show Use of an SSA Physical Disk

Sélectionner l'adaptateur

SSA RAID Manager

Move cursor to desired item and press Enter.

ssa0 Available 10-68 IBM SSA 160 SerialRAID Adapter (14109100)

=>> Sélectionner le "pdisk" remplacé

SSA Physical Disk

Move cursor to desired item and press Enter.

SSA physical disks that are members of arrays. pdisk1 0006294DE9D400D member good 4.5GB disk pdisk2 0006294EE72000D member good 2.3GB disk pdisk3 000629C910C500D member good 9.1GB disk pdisk4 000629C9224F00D member good 9.1GB disk pdisk5 000629C9269000D member good 9.1GB disk # SSA physical disks that are free. # Disks in Loop A are: pdisk0 0004AC9D452E00D free good 2.3GB disk

—> Compléter le menu suivant

Change Type or select values in entr Press Enter AFTER making	e/Show Use of an SSA Physi y fields. all desired changes.	cal Disk		
SSA RAID Manager SSA Physical Disk CONNECTION address Current Use	[Entry Fields] ssa0 pdisk0 0004AC9D452E00D Array Candidate Disk	★ + ===> Faire "F4" et sélectionner "Array Candidate Disk"		
F1=HelpF2=RefF5=ResetF6=CoiF9=ShellF10=Ex	resh F3=Cancel mmand F7=Edit kit Enter=Do	F4=List F8=Image		
 Retourner au menu : "SSA RAID Arrays" en pressant "F3" par deux fois. Sélectionner : Change Member Disks in an SSA RAID Array Add a Disk to an SSA RAID ARRAY 				
>	Sélectionner le "hdisk"			
SSA RAID Array				
Move cursor to desired item and press Enter.				
hdisk6 3F1A3E2413CA4CK system degraded 6.8GB raid_5				

Compléter le menu suivant

Add a Disk to an SSA RAID Array				
Type or select values in entry fields. Press Enter AFTER making all desired changes.				
SSA RAID Manager SSA RAID Array Connection Address / Array Name * Disk To Add	[Entry Fields] ssa0 hdisk6 3F1A3E2413CA4CK <i>===> Faire</i> "F4" <i>et sélectionner le</i> "pdisk"			

- O Retourner au menu : "SSA RAID Arrays" avec "F3"
 O Sélectionner : "List All SSA RAID Arrays Connected to a RAID Manager"
 - Sélectionner l'adaptateur

SSA RAID Manager

Move cursor to desired item and press Enter.

=>

ssa0 Available 10-68 IBM SSA 160 SerialRAID Adapter (14109100)

List All SSA RAID Arrays Connected to a RAID Manager					
	COMMAND STAT	JS			
Command: C	DK stdout: yes	stderr: no			
Before comn	nand completion, additiona	I instructions m	ay appear b	elow.	
hdisk6	hdisk6 3F1A3E2413CA4CK system good 6.8GB raid_5				
			↑		
	Attendre qu	e la reconstruct	ion de la grap	ope ssa raid <i>soit</i> "Good"	
F1=Help F8=Image n=Find Next	F2=Refresh F9=Shell	F3=Cancel F10=Exit	F6= /=Fi	Command nd	

O Selon certains cas de figure, si le cache n'est pas "dormant" ou "broken", le f*ast write* reste activé après le remplacement du disque.

Pour le vérifier, reportez vous au chapitre suivant (*"Vérification de la prise en compte du* fast write").

Si le *fast write* n' est plus activé, suivre la procédure du chapitre précédent (*"Activation du* fast write à *partir d'une configuration RAID5 existante"*).

Vérification de la prise en compte du fast write

Au niveau de l'adaptateur

Pour vérifier l'activation du *fast write* au niveau de l'adaptateur, passer la commande :

O smitty ssafastw



List of Devices					
Move cursor	to desired item and press F	7. Use arrow k	eys to	scroll.	
		u.			
Press Enter /	AFTER making all selections	S.			
# Fast-Writ	e is Disabled for these o	levices			
hdisk1	0004AC510DAF00D	Available		SSA Lo	ogical Disk D
hdisk2	0004AC510DBB00D	Available SSA Logical Disk D			
hdisk3	0006294F6F2900D	Available		SSA Lo	gical Disk D
pdisk4	0004AC510DAE00D	free	n/a	1.1GB	Physic
hdisk7	02143643C8D8C0K	good		3.4GB	RAID-5
pdisk7	0006294DEAB600D	free	n/a	4.5GB	Physic
pdisk8	0006294DEACC00D	free	n/a	4.5GB	Physic
•					
F1=Help	F2=Refresh	F3=Cancel			
F7=Select	F8=Image	F10=Exit			
Enter=Do	/=Find	n=Find Next			
	,				

Au niveau de l'ODM

Pour vérifier l'activation du fast write au niveau de l'ODM, passer la commande :

O odmget CuAt | grep -p hdisk# | pg

- on obtient l'une des "stanza" suivantes :
 - Si le *fast write* est inactif :

```
CuAt:

name = "hdisk6"

attribute = "connwhere_shad"

value = "3F1A3E1EF4FE4CD" ===> "D" pour "disable fast-write"

Type = "R"

generic = "D"

rep = "s"

nls_index = 55
```

- Si le *fast write* est actif :

```
CuAt:

name = "hdisk6"

attribute = "connwhere_shad"

value = "3F1A3E1EF4FE4C<u>E</u>" ===> "E" pour "enable fast-write"

Type = "R"

generic = "D"

rep = "s"

nls_index = 55
```

Si l'on a plusieurs disques à vérifier, on peut utiliser la commande :

O odmget -q "name LIKE hdisk? AND attribute=connwhere_shad" CuAt

Comment supprimer les erreurs *"nvram_broken"* et *"cache_dormant"*

Les erreurs "nvram_broken" et "cache_dormant"

- Elles apparaissent lors d'une modification : de la configuration des boucles SSA ou de la configuration du RAID.
- Elles sont générées au niveau des adaptateurs. On peut le vérifier :
 - O dans l'*errorlog* en passant la commande : **errpt -a | pg**

on ne doit pas y trouver l'entrée suivante :

LABEL: IDENTIFIER:	SSA_SOFTV 91FBD5DB	VARE_I	ERROR
Class:	S		
Туре:	PERM		
Resource Name:	ssax	===>	où "x" est le numéro de l'adaptateur

O ou en passant la commande suivante :

ssaraid -l ssax -lz

• on obtient des messages de la forme suivante :

nvram_3F1A3THR3A115FG nvram_3F1A3THR3A115FG nvram_broken nvram_3F1A3THR3A226HE nvram_3F1A3THR3A226HE nvram_broken **OU** nvram_3F1A3THR3A115FG Dormant NVRAM entry nvram_3F1A3THR3A226HE Dormant NVRAM entry

Trucs et Astuces

O ou avec les panneaux "smit" :

smitty devices ou smitty nvrssaraid (fastpath) SSA RAID Arrays List Old RAID Arrays Recorded in an SSA RAID Manager

Sélectionner l'adaptateur SSA dans le menu suivant :

	SSA RAID	Manager	
Move cursor to des	sired item and press	s Enter.	
ssa0 Available 10-	68 IBM SSA 160 Se	rialRAID Adapter (14109100)	
F1=Help F8=Image /=Find	F2=Refresh F10=Exit n=Find Next	F3=Cancel Enter=Do	
← cette commande retourne des messages d'erreur des types suivants :			

nvram_3F1A3THR3A115FG nvram_3F1A3THR3A115FG nvram_broken *OU* nvram_3F1A3THR3A115FG Dormant NVRAM entry

Pour supprimer ces erreurs :

- O Les applications doivent être arrêtées.
- O Les filesystems doivent être démontés : umount fsname
- O Les volume groups doivent être en état "varyoff" : varyoffvg vgname

14

O Passer la commande suivante :

smitty devices ou smitty nvrssaraid (fastpath) SSA RAID Arrays List/Delete Old RAID Arrays in an SSA RAID Array Manager Delete an Old RAID Array Recorded in an SSA RAID Manager Sélectionner l'adaptateur SSA dans le menu suivant :

SSA RAID Manager Move cursor to desired item and press Enter. ssa0 Available 10-68 IBM SSA 160 SerialRAID Adapter (14109100) F1=Help F2=Refresh F3=Cancel F8=Image F10=Exit Enter=Do n=Find Next						
Move cursor to desired item and press Enter. ssa0 Available 10-68 IBM SSA 160 SerialRAID Adapter (14109100) F1=Help F2=Refresh F3=Cancel F8=Image F10=Exit Enter=Do /=Find n=Find Next		SSA RAID I	Manager			
ssa0 Available 10-68 IBM SSA 160 SerialRAID Adapter (14109100) F1=Help F2=Refresh F3=Cancel F8=Image F10=Exit Enter=Do /=Find n=Find Next	Move cursor to de	Move cursor to desired item and press Enter.				
F1=HelpF2=RefreshF3=CancelF8=ImageF10=ExitEnter=Do/=Findn=Find Next	ssa0 Available 10	-68 IBM SSA 160 S	erialRAID Adapter (14109100)			
	F1=Help F8=Image /=Find	F2=Refresh F10=Exit n=Find Next	F3=Cancel Enter=Do			

Compléter le menu suivant :

Delete an Old RAID Array Recorded in an SSA RAID Manager						
Type or select values in entry fields. Press Enter AFTER making all desired changes						
SSA RAID Manager * Old SSA RAID Array Record To Delete		[Entry ssa0 +	Fields]	Faire "F4" Puis sélectionner les erreurs avec "F7" Puis faire <enter></enter>		
F1=Help F5=Reset F9=Shell	F2=Refresh F6=Command F10=Exit	F3=Cancel F7=Edit Enter=Do		F4=List F8=Image		

- O Après la suppression des erreurs :
 - Faire un "varyon" des *volume groups* : varyonvg vgname
 - Remonter les *filesystems*
 - Redémarrer les applications

Les erreurs "cache_dormant" ou "cache_broken"

- Elles se produisent :
 - O lors du remplacement ou de l'ajout d'un disque dans une configuration RAID,
 - O ou lors de la perte d'un disque *(disk missing)*.
- Vérification de la présence de ce type d'erreurs :
 - O Passer la commande suivante : errpt -a | pg et vérifier dans l'é*rrorlog* que l'on n'a pas l'entrée suivante :

Trucs et Astuces

LABEL:	SSA_DEGRADED_ERROR
IDENTIFIER:	3DB7729E
Class:	H
Type:	PERF
IDENTIFIER:	BB7729E
Class:	H
Type:	PERF

O Ou, en passant la commande : ssaraid -l ssax -lz les messages d'erreur sont de l'une des formes suivantes :

cache_3F1A3THR3A226HE cache_3F1A3THR3A226HE cache_broken				
ои				
cache_3F1A3THR3A115FG	Dormant Fast Write Cache entry			

Pour supprimer ces erreurs :

- O Les applications doivent être arrêtées.
- O Les *filesystems* doivent être démontés : umount fsname
- O Les *volume groups* doivent être en état "varyoff" : varyoffvg vgname sinon le message d'erreur suivant apparaît :

Method error (/usr/lib/methods/ucfgdevice): 0514-062 Cannot perform the requested function because the specified device is busy.

O Pour supprimer le "cache_dormant" ou le "cache_broken", passer la commande :

smitty devices ou smitty ssafastw (fastpath) SSA Disks SSA Logical Disks Enable/Disable Fast-Write for Multiple Devices

Le menu suivant apparaît.

Sélectionner le ou les messages d'erreur avec la touche "F7". Puis faire <Enter>

List of Devices					
Move cursor to desired item and press F7. Use arrow keys to scroll. ONE OR MORE items can be selected. Press Enter AFTER making all selections.					
# Fast-Write is Enabled for these devices					
3F1A3THR3A2	26HE system	offline	36Gb		
F1=Help	F2=Refresh	F3=Cancel	F4=List		
F5=Reset F9=Shell	F6=Command F10=Exit	F7=Edit Enter=Do	F8=Image		
		<u> </u>			
		$\overline{16}$			

Compléter le menu suivant

Enable/Disable Fast-Write for Multiple Devices					
Type or select values in entry fields. Press Enter AFTER making all desired changes.					
List of Devices Enable Fast-Write Force Delete		[Entry Fields] 3F1A3THR3A226 no no ===> Sélec	HE tionner "YES"		
F1=Help F5=Reset F9=Shell	F2=Refresh F6=Command F10=Exit	F3=Cancel F7=Edit Enter=Do	F4=List F8=Image		

- O Après la suppression des erreurs :
 - Faire un "varyon" des volume groups : varyonvg vgname
 - Remonter les filesystems
 - Redémarrer les applications

=>

Documentation

Vous trouverez des informations complémentaires sur SSA FAST-WRITE :

O Dans la brochure :

SA33-3272-02 - User's guide and maintenance information

O Sur les sites web :

http://www.elink.ibmlink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi?CTY=FR

17

http://www.storage.ibm.com