HMC : Commandes en ligne

Lilian VARRAZ

 $m{U}$ tilisation des commandes en ligne sur une HMC (Hardware Maintenance Console).

Il peut être intéressant, pour différentes raisons, de ne pas utiliser l'interface WEBSM mise à disposition sur la HMC. Pour cela, à travers l'outil WEBSM, vous avez la possibilité de valider deux modes de commandes à distance.

Afin de mettre en place le mode "remote command", *il vous faudra, à travers l'interface graphique* JAVA *de WEBSM, configurer cette fonction.*

Cet article est basé sur l'utilisation d'un système "pSseries 630" avec une HMC au niveau V3R2.1.

Validation des commandes à distance

Voici les différentes opérations à effectuer pour valider les modes "**rexec**" ou "**ssh**" d'un client AIX Standard:

- Activer (Enable) le protocole **SSH** sur la console HMC.
 - → Sur l'écran de Navigation, sélectionner "HMC Maintenance".
 - → Sur l'écran de Navigation, sélectionner "System Configuration".

- → Dans la zone "Contents" de l'écran "System Configuration", sélectionner "Enable/Disable Remote Command Execution".
- La fenêtre suivante apparaît :



Remarque : Il est essentiel que la résolution de nom soit correcte.

Méthode "rexec"

Sur la Machine Cliente AIX, dans la Home Directory de votre user :

→ créez un fichier ".netrc" possédant les droits "600" et les informations suivantes :

```
machine <hmc_hostname> login <hscroot> password <abc123>
```

Ce fichier vous autorisera à passer des commandes à partir d'un client éloigné, sous le compte utilisateur "**hscroot**".

Méthode "Secure Shell" (SSH)

Installation du produit

• Vérifiez que tous les produits "SSH" soient bien installés sur votre client distant :

root@ machine_cliente	_ssh:/> IsIp	p -l grep oper	nssh sort -u		
openssh.base.client	3.4.0.0	VALIDE	Open Secure Shell Commands		
openssh.base.server	3.4.0.0	VALIDE	Open Secure Shell Server		
openssh.license	3.4.0.0	VALIDE	Open Secure Shell License		
openssh.man.en_US	3.4.0.0	VALIDE	Open Secure Shell		
openssh.msg.en_US	3.4.0.0	VALIDE	Open Secure Shell Messages –		
root@ machine_cliente_ssh:/> rpm –qa grep ssl openssl-0.9.6g-3					

- Si ces produits ne sont pas installés, vous pouvez les obtenirs sur les supports suivants :
 - O **Openssl** : http://www6.software.ibm.com/dl/aixtbx/aixtbx-p/ ou sur le CD-ROM : *AIX toolbox for Linux applications*
 - O **Openssh**: http://oss.software.ibm.com/developerworks/projects/opensshi ou sur le CD-ROM : *AIX 5L for Power version 5.1 Bonus Pack* (depuis Avril 2002)

Génération des clefs privées et publiques

root@ machine_cliente_ssh:/.ssh > mkdir \$HOME/.ssh root@ machine_cliente_ssh:/.ssh > cd \$HOME/.ssh root@ machine_cliente_ssh:/.ssh > ssh-keygen -t rsa -N '' Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (//.ssh/id_rsa): machine_cliente_ssh Your identification has been saved in machine_cliente_ssh. Your public key has been saved in machine_cliente_ssh.pub. The key fingerprint is: 5f:21:cb:f4:ef:e1:69:a9:36:a9:0c:b0:be:f9:a6:53 root@ machine_cliente_ssh

Remarque : IBM recommande d'utiliser la méthode "ssh" plutôt que le "rexec" car ce dernier fait transiter, sur le réseau, les mots de passe en clair.

root@ machine_cliente_ssh:/.ssh > scp ./ machine_cliente_ssh.pub hscroot@hmc:»/home/ hscroot/.ssh/ machine_cliente_ssh_identity.pub» hscroot@hmc's password: machine_cliente_ssh.pub 100% ***********************************	5
root@ machine_cliente_ssh:/.ssh > ssh hscroot@hmc "cat /home/hscroot/.ssh/ machine_cliente_ssh_identity.pub >> authorized_keys"	
root@ machine_cliente_ssh:/.ssh > ssh hscroot@hmc " rm /home/hscroot/.ssh/ machine_cliente_ssh_identity.pub" root@ machine_cliente_ssh:/.ssh>	

Lors de cette commande, le mot de passe **ne doit pas** vous être demandé ; si c'était le cas, refaites la procédure.

Les commandes "en ligne"

• Pour obtenir la version de la HMC passez, la commande suivante :

[hscroot@hmc]\$ **/opt/hsc/bin/hsc version** Release: 3 Version: 2.1 HMC Build level 20030506.1

Système(s) géré(s) par la HMC

Le *"managed system"* correspond à votre machine *pSeries* ; il est référencé, lors de l'initialisation, par son type et son numéro de série.

Trucs et Astuces

• La commande suivante vous permet d'obtenir le nom du "managed systems" :

[hscroot@hmc]\$ **/opt/hsc/bin/query_cecs** Managed Systems : _______ P630_SYSTEM

• L'état du CEC est visualisable de la façon suivante :

 sp2cws:/> /opt/hsc/bin/get_cec_state -m P630_SYSTEM

 P630_SYSTEM is in State Ready.
 →
 Le système est Sous Tension

 P630_SYSTEM is in State No Connection.
 →
 Le système est Hors Tension

Les partitions d'un "Managed System"

• Pour visualiser les partitions de votre machine, passez la commande suivante :

Mode de fonctionnement : "LPAR" ou "FullSystemPartition"

• Deux commandes vous permettent de connaître le mode de fonctionnement du système :

[hscroot@hmc]\$ **/opt/hsc/bin/get_cec_mode -m P630_SYSTEM** P630_SYSTEM is in Partition (ou Full System Partition)

ou

[hscroot@hmc]\$ hmc /opt/hsc/bin/get_op_panel -m P630_SYSTEM LPAR...

Informations sur les Profils

• Les profils définis pour chaque partition sont visualisés par les commandes suivantes :

[hscroot@hmc]**\$ /opt/hsc/bin/query_profile_names -m P630_SYSTEM -p FullSystemPartition** Partition Profiles :

PowerOnDiagnosticDefaultBootListProfile PowerOnSMSProfile PowerOnNormalProfile PowerOnOpenFirmwareOKPromptProfile PowerOnDiagnosticStoredBootListProfile

Informations sur les processeurs

• Voyons maintenant comment obtenir des informations sur la répartition des processeurs à travers les différentes partitions et quelles en sont les caractéristiques. Passons les commandes suivantes :

[hscr	oot@h	mc]\$	/opt/h	sc/bin	/Ishwres -m P630_SYS	ГЕМ-r c	pu	
id	Status	Status			partition		assigned_to	
0	Config	gured b	by Syste	em	001*7028-6C4*656242A lpar1		-	
25	Config	gured b	ured by System		003*7028-6C4*656242A	lpar2		
1	Config	gured by System		em	001*7028-6C4*656242A	lpar1		
24	4 Configured by User		003*7028-6C4*656242A lpar2					
[hscroot@hmc]\$ /opt/hsc/bin/ allocated free max min 2 0 2 2			sc/bin / min 2	/Ishwres -m P630_SYS partition 001*7028-6C4*656242A	ГЕМ -р Ipar1	Ipar1 -r cpu partition_name Ipar1	assigned_to system P630_SYSTEM	

Cette dernière commande nous informe que la partition "lpar1" utilise pleinement les processeurs mis à sa disposition, puisque la valeur "*free*" est à "0" et que la valeur "*allocated*" est égale au "*maximum*".

Informations sur la Mémoire

• Informations liées à l'utilisation de la mémoire totale du "Managed System" :

[hscroot@hmc]\$ /opt/hsc/bin/Ishwres -m P630_SYSTEM -r mem				
allocated	page_table	partition	assigned_to	
6272	128	001*7028-6C4*656242A	lpar1	
6272	128	003*7028-6C4*656242A	lpar2	

Les informations sur la mémoire, avec les valeurs minimales, maximales et allouées par rapport à une partition donnée, sont obtenues par la commande ci-dessous.
 Remarque : La taille correspondant au champ *"allocated"* est fonction de la *"Imb_size"* selon la formule : Taille (en Mo) = allocated X Imb_size

(le lmb_size correspond à un segment de 256 Mo)

[hscroot@hmc]\$ /opt/hsc/bin/lshwres -m P630_SYSTEM -r mem -p lpar1							
allocated	free	lmb_size	max	min	partition	system	partition_name
24	1	256	24	24	001*7028-6C4*656242A	P630_SYSTEM	lpar1

Informations sur les "I/O Slots"

• Liste complète des "I/O slots" présents sur le "Managed System" :

[hscroot@hmc]\$ /opt/hsc/bin/lshwres -m P630_SYSTEM -r slot				
drawer id	slot_id	slot_type	partition	assigned_to
7028-6C4*656242A	6	Ethernet controller	001*7028-6C4*656242A	lpar1
7028-6C4*656242A	1	Ethernet controller	001*7028-6C4*656242A	lpar1
7028-6C4*656242A	7	SCSI bus controller	001*7028-6C4*656242A	lpar1
7028-6C4*656242A	2	Ethernet controller	001*7028-6C4*656242A	lpar1
7028-6C4*656242A	8	Ethernet controller	003*7028-6C4*656242A	lpar2
7028-6C4*656242A	3	Fibre Channel Serial Bus	003*7028-6C4*656242A	lpar2
7028-6C4*656242A	4	Fibre Channel Serial Bus	003*7028-6C4*656242A	lpar2
7028-6C4*656242A	5	SA bridge	001*7028-6C4*656242A	lpar1

• Liste complète des "I/O slots" présents sur une partition donnée :

[hscroot@hmc]\$	6 /opt/hsc/bin/	lshwres -m P63	0_SYSTEM -r s	slot -p lpar1

drawer_id	pci_bus	phys_loc	slot_id	slot_type	partition	partition_name
7028-6C4*656242A	128	U0.1-P1/E2	6	Ethernet controller	001*7028-6C4*656242A	lpar1
7028-6C4*656242A	128	U0.1-P2-I1	1	Ethernet controller	001*7028-6C4*656242A	lpar1
7028-6C4*656242A	128	U0.1-P2-I2	2	Ethernet controller	001*7028-6C4*656242A	lpar1
7028-6C4*656242A	128	U0.1-P2/Z1	7	SCSI bus controller	001*7028-6C4*656242A	lpar1

Mise en garde

Pour les *"remote commands"* ainsi que pour le DLPAR *(Dynamic Logical Partitioning)*, il est PRIMORDIAL qu'en terme de **résolution des noms** la HMC et les partitions soient cohérentes entre-elles.

Bibliographie

Vous trouverez plus de détails sur les commandes décrites précédemment dans les ouvrages suivants :

0	SA38-0590-02 -	IBM Hardware Management Console for pSeries Installation and Operations Guide
0	SA38-0603-02 -	Hardware Management Console for pSeries Maintenance Guide
0	SG24-7038-00 -	Effective System Management Using the IBM Hardware Management Console for pSeries
0	Le <i>Redbook</i> dispo	nible sur l'URL : http://www.redbooks.ibm.com The Complete Partitioning Guide for IBM eserver pSeries Servers
		\wedge